

BÉABA

PL INSTRUKCJA



NAWILŻACZ



**ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI.
NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK MOŻE BYĆ
NIEBEZPIECZNE DLA TWOJEGO DZIECKA.
INSTRUKCJĘ ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ W BEZPIECZNYM
MIEJSCU.**

DANE TECHNICZNE:

Model: UM 800

Napięcie elektryczne: 220-240 V; 50/60 HZ

Moc: 25 watów

Pojemność zbiornika na wodę: 2,5 litra

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.

OSTRZEŻENIA

- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania jako „nawilżacz w warunkach domowych”. Używając go w innym celu i innych warunkach narażasz się na niebezpieczeństwo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niewłaściwego użycia urządzenia.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dziecko, które ukończyło 8 rok życia jeśli znajduje się pod opieką osoby dorosłej lub zostało prawidłowo poinstruowane na temat obsługi urządzenia i jest zdolne zrozumieć ryzyko związane z niewłaściwym użyciem urządzenia.
- Urządzenie nie może być obsługiwane przez osobę z ograniczoną sprawnością umysłową, fizyczną oraz niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem jeśli nie została poinstruowana na temat obsługi urządzenia przez opiekuna odpowiedzialnego za jej bezpieczeństwo oraz jeśli nie jest zdolna zrozumieć ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem urządzenia.
- Produkt nie jest zabawką.
- Mycie i konserwację produktu może przeprowadzić dziecko, które ukończyło 8 rok życia i znajduje się pod opieką osoby dorosłej.
- Uszkodzony kabel należy wymienić u dystrybutora lub w autoryzowanym serwisie ze względów bezpieczeństwa.
- Urządzenie należy ustawiać na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni poza zasięgiem dziecka.
- Nie należy dodawać do wody w zbiorniku żadnych aromatów ani olejków zapachowych.



OSTRZEŻENIA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi informacjami zanim rozpoczniesz eksploatację urządzenia.

- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj urządzenie, kabel i zbiornik na wodę poza zasięgiem dziecka.
- Gdy wyjmiesz produkt z opakowania, sprawdź czy urządzenie nie jest wadliwe i czy nie ma widocznych śladów uszkodzenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.
- Opakowanie przechowuj poza zasięgiem dziecka.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej sprawdź czy parametry sieci elektrycznej są zgodne z danymi na etykiecie. Etykieta z danymi znajdziesz na spodzie urządzenia.
- Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego w miejscu poza zasięgiem dziecka.
- Nie ustawiaj urządzenia na powierzchni niestabilnej, wilgotnej lub wrażliwej na wilgoć i wodę.
- Ustaw nawilżacz tak, by para nie wydostawała się bezpośrednio na ludzi, meble, firanki, zasłony, ściany, urządzenia elektryczne i przedmioty wrażliwe na wilgoć i wodę. **Uwaga! Woda nie powinna się skraplać na powierzchni w pobliżu urządzenia podczas jego działania.**
- Zadbaj o to, by ujście powietrza na spodzie urządzenia pozostało niezatkane. **Uwaga! Zatkane ujście powietrza może grozić przegrzaniem urządzenia.**
- Jeśli produkt nie był przez dłuższy czas używany, opłucz i osusz zbiornik na wodę oraz rozpylacz przed ponownym użyciem.
- Zanim włączysz urządzenie opłucz ostrożnie chłodną czystą wodą zdatną do picia rozpylacz i zbiornik na wodę. **Uwaga! Do napełniania zbiornika na wodę przy zwykłym użyciu oraz czyszczenia codziennego i tygodniowego używaj wyłącznie wody zdatnej do picia, uprzednio przegotowanej i schłodzonej przynajmniej do temperatury 40 stopni Celsjusza.** Zapobiega to rozprzestrzenianiu się zarazków i bakterii.
- Nie przechowuj nawilżacza powietrza z wodą w środku.
- Nie stosuj adapterów wtyczek ani kabli rozwidlonych.
- Zbiornik napełniaj wyłącznie chłodną wodą zdatną do picia.
- Nie przesuwaj, nie unieś, nie pochylaj ani nie przenoś urządzenie w trakcie jego pracy lub gdy jest podłączone do gniazdka.
- Nigdy nie zostawiaj kabla podłączonego do gniazdka, gdy urządzenie nie pracuje lub nie jest pod nadzorem.
- Przed czyszczeniem, suszeniem czy konserwacją wyciągnij kabel z gniazdka.
- Używaj wyłącznie elementów dostarczonych/ dopuszczonych do stosowania przez producenta.
- Wszelkie naprawy przeprowadzaj w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

Poniżej przedstawiamy listę zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas użytkowania urządzenia:

- Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękoma.
- Nie wyciągaj gwałtownie kabla z gniazdka.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (takich jak wiatr czy deszcz).
- Trzymaj urządzenie i kabel z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
Nie wstawiaj urządzenia pod bieżącą wodę.
- Nie dotykaj urządzenia, jeśli przypadkiem wpadło do wody.
Zanim dotkniesz urządzenia odetnij dopływ mocy do mieszkania i wyciągnij kabel z gniazdka. Nie uruchamiaj urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Nie używaj jego części do innych celów. Urządzenie mogą otwierać wyłącznie osoby wyspecjalizowane. W przypadku gdy urządzenie jest zepsute lub nie działa prawidłowo wyłącz je natychmiast i wyjmij wtyczkę z kontaktu. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.
- Po każdym użyciu wyczyść i osusz urządzenie.
- Jeśli urządzenie nie było przez dłuższy czas użytkowane, przechowuj je zgodnie z zaleceniami paragrafu „Czyszczenie i przechowywanie”.
- Jeśli zamierzasz zaprzestać korzystania z urządzenia na zawsze, wyjmij urządzenie z kontaktu i zniszcz je przecinając kabel.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego pojemnika na odpady.
- Nie umieszczaj kabla pod dywanem, w pobliżu piecyka czy kaloryfera.
Może to spowodować niebezpieczeństwo pożaru.
- Nie trzymaj nawilżacza do powietrza w wysokiej temperaturze.
- Produkty mogą się różnić między sobą.
- W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instrukcji obsługi skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem.



ELEMENTY URZĄDZENIA

- a. Regulowany otwór ujścia pary (ujście powietrza)
- b. Pojemność wody
- c. Czujnik poziomu wody
- d. Przycisk regulacji pary wodnej
- e. Minimalny wskaźnik hydrometryczny
- f. Pokrywa zbiornika
- g. Zbiornik na wodę
- h. Podstawka

INSTRUKCJA

Zapoznaj się z poniższą instrukcją przed pierwszym użyciem nawilzacza.

Napełnianie zbiornika na wodę:

- Usuń ściankę z regulowanym otworem ujścia pary (a)
- Wyjmij zbiornik na wodę i odwróć go dnem do góry. (g)
- Otwórz pokrywkę zbiornika (odkręć pokrywkę). (f)
- Napełnij zbiornik wodą. (g)
- Zamknij pokrywkę zbiornika na wodę. (f)
- Odwróć zbiornik na wodę dnem w dół i umieść go na podstawie.
- Włóż ściankę z regulowanym otworem ujścia pary. (a)

Użycie nawilzacza:

- Podłącz urządzenie za pomocą kabla.
- Naciśnij przycisk regulacji pary wodnej do oczekiwanej pozycji.
Nastaw nawilżacz na oczekiwany poziom.
„Min” dla niskiej intensywności pary wodnej. (e)
„Max” dla wysokiej intensywności pary wodnej.
- Po upływie paru sekund z otworu ujścia pary zacznie wydostawać się mgła.
- Po zakończeniu użycia wyłącz nawilżacz.

Opróżnianie nawilzacza:

- Wyłącz nawilżacz przekręcając w lewo i sprawdź czy zgasł wskaźnik świetlny.
- Odłącz urządzenie z prądu.
- Zdejmij zbiornik na wodę z podstawki. (g)
- Opróżnij zbiornik z wody.
- Delikatną szmatką osusz urządzenie z kropeł.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Zaleca się czyszczenie urządzenia raz w tygodniu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnij wtyczkę z prądu.
- Nie stosuj mydła, środków czyszczących, szorstkich ani alkalicznych substancji.
- Nie zanurzaj podstawki nawilzacza w wodzie ani nie umieszczaj go pod bieżącą wodą.
- Umyj nawilżacz i usuń kamień: wlej do zbiornika roztwór przygotowany z wody (50%) i białego octu (50%). Zostaw na 5 godzin. Przemyj kilka razy (przynajmniej 3).
- Wyczyść wewnątrz nawilzacza wilgotną ściereczką lub gąbką.
Wysusz je suchą ściereczką.
- Podstawkę nawilzacza czyść wyłącznie suchą ściereczką.
- Pozostaw do wyschnięcia zanim użyjesz urządzenia ponownie.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Problem	Porada
Nawilżacz nie działa.	Sprawdź czy nawilżacz jest prawidłowo podłączony do prądu. Sprawdź czy przycisk ustawiony jest w pozycji ON. Sprawdź czy wskaźnik świetlny jest podświetlony.
Wskaźnik świetlny jest podświetlony ale para wodna nie ulatnia się lub jest jej za mało.	Sprawdź czy nic nie blokuje otworu ujścia pary wodnej z nawilżacza. Sprawdź czy w zbiorniku na wodę jest woda.
Na ściankach nawilżacza pojawia się biały proszek.	Prawdopodobnie woda w zbiorniku jest zbyt wysoko mineralizowana. Wymień wodę w zbiorniku.
Para wodna ma nieprzyjemny zapach.	Umyj zbiornik na wodę, wysusz go dokładnie i napełnij ponownie.