

- Power: 220-240 V / 50-60 Hz
- Adaptor: 6 V 200 Ma
- Battery: 1 x 3,6 V 550 mAh

PL PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ.
ZACHOWAJ ULOTKĘ NA PRZYSZŁOŚĆ


- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1 Adaptor sieciowy | 5 Power |
| 2 Ładowarka | 6 Guzik „3-position” |
| 3 Łączniki | 7 Uchwyt do przenoszenia |
| 4 Świecący Pixi | |

ŁADOWANIE NOCNEJ LAMPKI PIXI

Ładuj lampkę nocną Pixi z dala od dzieci.

1. Połącz adaptor sieciowy z ładowarką. Podłącz do sieci.
2. Umieść lampkę nocną Pixi na ładowarce. Guzik „3-position” powinien znajdować się z tyłu urządzenia (z tej samej strony co adaptor sieciowy).
3. Upewnij się, że łączniki między ładowarką a lampką nocną Pixi są podłączone właściwie. Podczas ładowania znak power świeci na czerwono. Na początku ładowania może nastąpić kilkakrotny błysk.
4. Po zakończeniu ładowania znak power będzie świecił na zielono. Wtedy można zdjąć lampkę nocną Pixi z ładowarki i dać ją dziecku.

- Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez 8-10 godzin.
- Czas ładowania: 6-8 godzin.
- Czas działania lampki nocnej Pixi wynosi średnio 7-12 godzin (zależnie od intensywności używania).
- Jeśli lampka nie była używana przez kilka dni, może wymagać ponownego ładowania. Pamiętaj, by ładować lampkę nocną regularnie na ładowarce.



INSTRUKCJE OPERACYJNE

- Aby lampka nocna Pixi umieszczona na ładowarce dawała światło odłącz od ładowarki sieciowy adaptor.
- Aby włączyć lampkę nocną wciśnij guzik „3-position” umieszczony z tyłu urządzenia. Po wciśnięciu guzika lampka nocna daje światło zmieniające intensywność w następującej kolejności: delikatne światło, silniejsze światło, wygaśnięcie, delikatne światło, silniejsze światło, wygaśnięcie, itd.
- Lampka nocna nie stwarza problemów w trakcie transportu i możesz jej używać bez ładowarki.

WAŻNE: kiedy lampka nocna zostanie umieszczona na ładowarce podłączonej do sieci, wtedy automatycznie sama się wyłączy ze względów bezpieczeństwa.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Jeśli lampka nocna używana jest codziennie, stawiaj lampkę na ładowarce kiedy jej nie używasz. W ten sposób bateria zachowa wydajność. Nie należy jednak tego robić, jeśli nie używasz lampki codziennie.
- Odłącz adapter sieciowy gdy nie używasz ładowarki.
- Lampki nocnej używaj wyłącznie z dołączonym do niej transformatorem.
- Nigdy nie dotykaj łącznika na ładowarce i lampce nocnej za pomocą metalowych narzędzi. Istnieje ryzyko uszkodzenia lampki nocnej.
- Regularnie sprawdzaj transformator pod kątem uszkodzenia kabla, wtyczki sieciowej i pozostałych elementów. Jeśli zauważysz, że którykolwiek z elementów jest uszkodzony, nie używaj produktu póki nie zostanie naprawiony.
- Transformator nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci.
- Nie wystawiaj lampki nocnej Pixi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie przechowuj lampki nocnej w zakurzonych pomieszczeniach. Unikaj wilgoci i wysokich temperatur.
- Lampka nocna Pixi jest przeznaczona na użytek domowy.
- Trzymaj lampkę nocną z dala od źródeł ciepła i od wody (nie stwarzających ryzyka zachlapania).

CZYSZCZENIE

- Lampka nocna nie może być podłączona w trakcie czyszczenia. Lampkę nocną Pixi i ładowarkę należy oczyszczać przy pomocy wilgotnej ściereczki. Unikaj kontaktu wilgotnej ściereczki z czterema łącznikami.
- Podłącz adapter sieciowy do sieci i włącz lampkę nocną dopiero gdy upewnisz się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.



Znak graficzny na produkcie z wizerunkiem przekreślonego śmietnika oznacza, że produktu nie należy wyrzucać na śmietnik razem z innymi śmieciami. Chroń środowisko i zdrowie ludzkie oddzielając produkt od pozostałych śmieci. W ten sposób będziesz miał pewność, że zostanie on przetworzony w sposób bezpieczny dla środowiska. Więcej informacji na temat punktów zbiórki tego produktu uzyskasz w urzędzie dzielnicy albo w sklepie, w którym dokonałeś zakupu.